
FÄRGTYP	Linoljemodifierad fet alkydfärg.
ANVÄNDNING	För utvändig målning av nya, tidigare laserade, tryckimpregnerade eller tidigare oljefärgsmålade fönster, dörrar, lister, trädgårdsmöbler och andra hårt utsatta träytor utomhus.
SPECIALEGENSKAPER	FÖNSTERFÄRG är en flexibel, väderbeständig färg, framtagen speciellt för målning av fönster. Den är lättstruken och ger ett halvblankt, fylligt färgskikt med god täckförmåga även på kanter. FÖNSTERFÄRG torkar på några timmar till en klibbfri, väderbeständig yta.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 55 volym-%
Praktisk färgåtgång	7 - 9 m ² /l beroende på underlaget
Densitet	1,2 g/ml
Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %	
- klibbfri	efter 8 timmar
Övermålningsbar	efter 16 timmar
	Färgen torkar långsammare i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Glans	Halvblank
Kulörer	Vit, bas 1 och bas 3. Kan nyanseras i Teknomix-brytssystemet.

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Nytt trä: Rengör ytan från löst material. Eventuellt mögel avlägsnas med RENSA Mögeltvätt. Stryk på ett skikt färglös WOODEX BASE grundolja. Grundmåla sedan med UTEGRUND.

Tidigare målat eller gammalt trä: Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst sittande färg och träfibrer. Tvätta ytorna med RENSA Fasad- och målartvätt, mögliga ytor med RENSA Mögeltvätt och skölj ytorna väl. Trärena ytor behandlas med färglös WOODEX BASE grundolja. Grundmåla sedan med UTEGRUND.

Tidigare latexfärgsmålade eller latexlaserade ytor: För att erhålla bästa resultat skall ytorna rengöras till bart trä och grundas med färglös WOODEX BASE grundolja. Grundmåla sedan med UTEGRUND. Om latexfärgen eller latexlasyren ej helt kan avlägsnas, behandla trärena ytor först med färglös WOODEX BASE grundolja. Grunda därefter hela ytan med UTEGRUND.

Applicering

Rör om färgen väl. Färdigmåla 2 gånger med FÖNSTERFÄRG. Vid målning av fönster gör en extra strykning på bottenstycket och måla även kittet och ett par millimeter in på glaset.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
